



DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ KLEJ USZCZELNIAJĄCY DO TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWEJ

STOSOWANIE KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO DO KRAWĘDZI TAŚM ANTYPOŚLIZGOWYCH TO SPRAWDZONY SPOSÓB NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH, SZCZEGÓLNI W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA KONTAKT Z WODĄ, TAKICH JAK ŁAZIENKI, KUCHNIE, BASENY CZY SCHODY ZEWNĘTRZNE. ABY TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA BYŁA SKUTECZNA I DŁUGOTRWAŁA, ZALECA SIĘ STOSOWANIE KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO PODCZAS JEJ APLIKACJI.

ZALETY STOSOWANIA KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO

- 1. WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ** KLEJE USZCZELNIAJĄCE SĄ ZNANE ZE SWOJEJ DOSKONAŁEJ ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE WODY. TA CECHA SPRAWIA, ŻE IDEALNIE NADAJĄ SIĘ DO MIEJSC, GDZIE WILGOĆ JEST STAŁYM PROBLEMEM, TAKICH JAK ŁAZIENKI CZY TARASY. UŻYCIEM KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO ZAPEWNIAMY DODATKOWE ZABEZPIECZENIE, UNIEMOŻLIWIAMY WNIKANIE WODY POD TAŚMĘ, CO MOGŁOBY PROWADZIĆ DO JEJ ODKLEJENIA LUB POGORSZENIA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWYCH.
- 2. TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ** MASA USZCZELNIAJĄCA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ELASTYCZNOŚCIĄ I ODPORNOŚCIĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, ZABEZPIECZA POŁĄCZENIA PRZED DEFORMACJĄ I STARZENIEM. KLEJ ZAPEWNIAMY, ŻE TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA NIE TYLKO MOCNO PRZYLEGA DO PODŁOŻA, ALE RÓWNIEŻ JEST MNIEJ PODATNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE I PROMIENIOWANIE UV, CO GWARANTUJE DŁUGOTRWAŁĄ FUNKCJONALNOŚĆ.
- 3. SZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ** KLEJE USZCZELNIAJĄCE SKUTECZNIE WYPEŁNIAJĄ WSZELKIE SZCELINY, ZAPOBIEGAJĄC PRZENIKANIU WODY POD POWIERZCHNIĘ TAŚMY. TAKIE ROZWIĄZANIE MINIMALIZUJE RYZYKO POWSTAWANIA WILGOCI, KTÓRA MOGŁA BY PROWADZIĆ DO ROZWOJU PLEŚNI I GRZYBÓW.
- 4. WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA** KLEJE USZCZELNIAJĄCE NADAJĄ SIĘ DO STOSOWANIA Z RÓŻNYMI TYPMI POWIERZCHNI - DREWNO, METAL, SZKŁO - CO SPRAWIA, ŻE SĄ UNIWERSALNYM ŚRODKIEM ZARÓWNO W ŚRODOWISKU WEWNĘTRZNYM, JAK I ZEWNĘTRZNYM.

JAK STOSOWAĆ KLEJ USZCZELNIAJĄCY PRZY APLIKACJI TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWEJ

- 1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI** - UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ BĘDZIESZ APLIKOWAĆ TAŚMĘ, JEST CZYSTĄ, SUCHĄ I POZBAWIONĄ KURZU. KAŻDA ZANIECZYSZCZONA POWIERZCHNIA MOŻE WPŁYNAĆ NA JAKOŚĆ PRZYCZEPNOŚCI.
- 2. APLIKACJA KLEJU** - NAŁOŻ CENKĄ WARSTWĘ KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO NA KRAWĘDZIE TAŚMY LUB BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻE. DZIĘKI TEMU TAŚMA LEPIEJ PRZYLGNIE DO POWIERZCHNI I BĘDZIE BARDZIEJ ODPORNA NA WODĘ I USZKODZENIA MECHANICZNE.
- 3. DOCISKANIE TAŚMY** - PO NAŁOŻENIU TAŚMY MOCNO DOCIŚNIJ JĄ DO POWIERZCHNI, ABY USUNĄĆ NADMIAR POWIETRZA I ZAPEWNIĆ JAK NAJLEPSZE POŁĄCZENIE.
- 4. CZAS SCHNIĘCIA** - POZOSTAW KLEJ DO CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. W TEN SPOSÓB ZAPEWNISZ OPTYMALNE WARUNKI DO UZYSKANIA TRWAŁEJ PRZYCZEPNOŚCI.

STOSOWANIE KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO PODCZAS APLIKACJI TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWEJ TO INWESTYCJA W BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOWIECZNOŚĆ. KLEJE TE, DZIĘKI SWOIM WŁAŚCIWOŚCIOM ODPORNOŚCI NA WODĘ, ELASTYCZNOŚCI ORAZ TRWAŁOŚCI, ZAPEWNIAMY STABILNE I NIEZAWODNE POŁĄCZENIE. WYBIERAJĄC KLEJ USZCZELNIAJĄCY, ZYSKujesz PEWNOŚĆ, ŻE TWOJE ROZWIĄZANIA ANTYPOŚLIZGOWE POZOSTANĄ SKUTECZNE PRZEZ DŁUGI CZAS.