



INSTRUKCJA MONTAŻU TAŚMY FLIZELINOWEJ

SPOINOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ABY ŚCIANA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH BYŁA GŁADKA I ESTETYCZNIE WYKOŃCZONA, KONIECZNE JEST PRAWDŁOWE ZASTOSOWANIE TAŚMY ZBROJĄCEJ Z FLIZELINY ORAZ ODPOWIEDNICH MAS SZPACHLOWYCH.

KROK 1: PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- USUŃ DOKŁADNIE PYŁ MONTAŻOWY Z KRAWĘDZI PŁYT ORYGINALNIE FAZOWANYCH.
- JEŚLI KRAWĘDZIE BYŁY CIĘTE I FAZOWANE RĘCZNIE, ZWILŻ JE LEKKO WODĄ I ZAGRUNTUJ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ SKURCZ GIPSU SZPACHLOWEGO.
- ODETNIJ TAŚMĘ NA DŁUGOŚĆ DOPASOWANĄ DO WYKONYWANEJ SPOINY.

KROK 2: NAKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY GIPSU

- PRZYGOTUJ GIPS SZPACHLOWY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
- WCISKAJ MASĘ W SZCZELINY MIĘDZY PŁYTAMI, WYKONUJĄC RUCHY POPRZECZNE.
- NASTĘPNIE ROZPROWADŹ MASĘ WZDŁUŻ CAŁEJ SPOINY.

KROK 3: WKLEJENIE TAŚMY FLIZELINOWEJ

- W PIERWSZĄ WARSTWĘ LEKKO STĘŻONEGO GIPSU WKLEJ TAŚMĘ FLIZELINOWĄ. WARSTWY TAŚMY NIE POWINNY NA SIEBIE ZACHODZIĆ.
- JEŚLI STOSUJESZ TAŚMĘ SAMOPRZYLEPNĄ, POMIŃ WCZEŚNIEJSZY KROK I PRZYKLEJ JĄ BEZPOŚREDNIO NA STYK FAZOWANYCH KRAWĘDZI PŁYT.

KROK 4: NAKŁADANIE KOLEJNYCH WARSTW GIPSU

- POKRYJ TAŚMĘ DRUGĄ WARSTWĄ GIPSU SZPACHLOWEGO I POZOSTAW DO STĘŻENIA.
- NASTĘPNIE NAŁÓŻ WARSTWĘ GIPSU FINISZUJĄCEGO LUB MASY SZPACHLOWEJ WYKOŃCZENIOWEJ, ZAPEWNIAJĄC GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ.
- SZEROKOŚĆ NAŁOŻONEJ MASY POWINNA WYNOŚIĆ OKOŁO 20 CM NA KRAWĘDZIACH ORYGINALNIE FAZOWANYCH I 30-40 CM NA KRAWĘDZIACH CIĘTYCH.

KROK 5: WYGŁADZANIE I SZLIFOWANIE

- PO WYSCHNIĘCIU OSTATNIEJ WARSTWY GIPSU WYSZLIFUJ POWIERZCHNIĘ DROBNOZIARNISTYM PAPIEREM ŚCIERNYM. NAPRAWA PĘKNIĘĆ LUB RYS W TYNKU

ABY SKUTECZNIE POZBYĆ SIĘ PĘKNIĘĆ NA ŚCIANIE, PRZYGOTUJ:

- GIPS SZPACHLOWY,
- SZPACHELKĘ,
- GRUNT,
- TAŚMĘ FLIZELINOWĄ,
- GŁADŹ SZPACHLOWĄ WYKOŃCZENIOWĄ.

KROK 1: PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- POSZERZ PĘKNIĘCIE O KILKA MILIMETRÓW ZA POMOCĄ KANTU SZPACHELKI.
- USUŃ PYŁ I NAŁÓŻ WARSTWĘ GRUNTU NA USZKODZONE MIEJSCE.

KROK 2: WYPEŁNIANIE PĘKNIĘCIA

- WYPEŁNIJ POSZERZONE PĘKNIĘCIE MASĄ GIPSOWĄ.
- NA ŚWIEŻĄ WARSTWĘ GIPSU WKLEJ TAŚMĘ FLIZELINOWĄ. JEŚLI UŻYWASZ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ, PRZYKLEJ JĄ BEZPOŚREDNIO NA PĘKNIĘCIE.

KROK 3: NAKŁADANIE KOLEJNYCH WARSTW

- POKRYJ NAPRAWIANE MIEJSCE KOLEJNĄ WARSTWĄ MASY GIPSOWEJ, ROZPROWADZAJĄC JĄ SZERZEJ NIŻ POPRZEDNIO.
- WYRÓWNAJ CAŁOŚĆ SZEROKĄ PACĄ TYNKARSKĄ.

KROK 4: WYGŁADZANIE I WYKOŃCZENIE

- PO WYSCHNIĘCIU USUNIJ NIERÓWNOŚCI SZPACHELKĄ.
- NAŁÓŻ WARSTWĘ GŁADZI SZPACHLOWEJ, ZAPEWNIAJĄC RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ.
- PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU PRZESZLIFUJ ŚCIANĘ PACĄ Z SIATKĄ ŚCIERNĄ.
- OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ Z PYŁU I PONOWNIE ZAGRUNTUJ.
- ŚCIANA JEST GOTOWA DO MAŁOWANIA.

